

Programmeringsblad

DS7400Xi v3+

V 3.08-3.10

2000-05-05

Förklaringar:

Följ programmeringsbladet detta hänvisar till sidor installationsmanualen ,inte tvärt om
Om mer än 1st. map. används programmera dessa först.(adress: 0173-0180) se sidan 28 i inst.mannualen

Fabrikslevererade värden för dessa koder är:

Installatörskod : 9876

Masterkod: 1234

Funktion	Adress	Datasiffra 1 till 4
Installatörskod	0532	
Masterkod (= kodplats 001)	0534	

SEKTIONSTYPER ADRESS: 0001 - 0015
Sida 21 i insatallationsmanualen

KARAKTÄRER / RAPPORTER FÖR SEKTIONSLARM OCH SABOTAGE:
Sidan 39 i installationsmanualen

Sektionstypers funktion

Sektionstypers rapporter

		Funktion	Larm Rapport	Larm Återställning	Sabotage Rapport	Sabotage Återställning	Förbikopplings Rapport	Förbikopplings Återställning
Funktion i klartext		Adress+ värde	Adress+ värde	Adress+ värde	Adress+ värde	Adress+ värde	Adress+ värde	Adress+ värde
	Typ 1	0001=	0258=	0275=	0290=	0305=	0347=	0362=
	Typ 2	0002=	0259=	0276=	0291=	0306=	0348=	0363=
	Typ 3	0003=	0260=	0277=	0292=	0307=	0349=	0364=
	Typ 4	0004=	0261=	0278=	0293=	0308=	0350=	0365=
	Typ 5	0005=	0262=	0279=	0294=	0309=	0351=	0366=
	Typ 6	0006=	0263=	0280=	0295=	0310=	0352=	0367=
	Typ 7	0007=	0264=	0281=	0296=	0311=	0353=	0368=
	Typ 8	0008=	0265=	0282=	0297=	0312=	0354=	0369=
	Typ 9	0009=	0266=	0283=	0298=	0313=	0355=	0370=
	Typ 10	0010=	0267=	0284=	0299=	0314=	0356=	0371=
	Typ 11	0011=	0268=	0285=	0300=	0315=	0357=	0372=
	Typ 12	0012=	0269=	0286=	0301=	0316=	0358=	0373=
	Typ 13	0013=	0270=	0287=	0302=	0317=	0359=	0374=
	Typ 14	0014=	0271=	0288=	0303=	0318=	0360=	0375=
	Typ 15	0015=	0272=	0289=	0304=	0319=	0361=	0376=

Programmering av sektioner
Sidan 23 i installationsmanualen
Adress: 0018 till 0081

Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	
1	0018			17	0034			33	0050			49	0066		
2	0019			18	0035			34	0051			50	0067		
3	0020			19	0036			35	0052			51	0068		
4	0021			20	0037			36	0053			52	0069		
5	0022			21	0038			37	0054			53	0070		
6	0023			22	0039			38	0055			54	0071		
7	0024			23	0040			39	0056			55	0072		
8	0025			24	0041			40	0057			56	0073		
9	0026			25	0042			41	0058			57	0074		
10	0027			26	0043			42	0059			58	0075		
11	0028			27	0044			43	0060			59	0076		
12	0029			28	0045			44	0061			60	0077		
13	0030			29	0046			45	0062			61	0078		
14	0031			30	0047			46	0063			62	0079		
15	0032			31	0048			47	0064			63	0080		
16	0033			32	0049			48	0065			64	0081		

Programmering av sektioner
Sidan 23 i installationsmanualen
Adress: 0082 till 0145

Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	
65	0082			81	0098			97	0114			113	0130		
66	0083			82	0099			98	0115			114	0131		
67	0084			83	0100			99	0116			115	0132		
68	0085			84	0101			100	0117			116	0133		
69	0086			85	0102			101	0118			117	0134		
70	0087			86	0103			102	0119			118	0135		
71	0088			87	0104			103	0120			119	0136		
72	0089			88	0105			104	0121			120	0137		
73	0090			89	0106			105	0122			121	0138		
74	0091			90	0107			106	0123			122	0139		
75	0092			91	0108			107	0124			123	0140		
76	0093			92	0109			108	0125			124	0141		
77	0094			93	0110			109	0126			125	0142		
78	0095			94	0111			110	0127			126	0143		
79	0096			95	0112			111	0128			127	0144		
80	0097			96	0113			112	0129			128	0145		

Programmering av områdestillhörighet för sektioner

Sidan 24

Adress: 1248 till 1311

Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2		Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	
1,2	1248			33,34	1264			65,66	1280			97,98	1296		
3,4	1249			35,36	1265			67,68	1281			99,100	1297		
5,6	1250			37,38	1266			69,70	1282			101,102	1298		
7,8	1251			39,40	1267			71,72	1283			103,104	1299		
9,10	1252			41,42	1268			73,74	1284			105,106	1300		
11,12	1253			43,44	1269			75,76	1285			107,108	1301		
13,14	1254			45,46	1270			77,78	1286			109,110	1302		
15,16	1255			47,48	1271			79,80	1287			111,112	1303		
17,18	1256			49,50	1272			81,82	1288			113,114	1304		
19,20	1257			51,52	1273			83,84	1289			115,116	1305		
21,22	1258			53,54	1274			85,86	1290			117,118	1306		
23,24	1259			55,56	1275			87,88	1291			119,120	1307		
25,26	1260			57,58	1276			89,90	1292			121,122	1308		
27,28	1261			59,60	1277			91,92	1293			123,124	1309		
29,30	1262			61,62	1278			93,94	1294			125,126	1310		
31,32	1263			63,64	1279			95,96	1295			127,128	1311		

Programmering av systemrapporter
sidan 40 i installationsmanualen
Adress: 0256-0257, 0273-0274, 0320-0346,. 0377-0378 och 3706

Rapport	Adress	Datasiffra 1 och 2	Rapport	Adress	Datasiffra 1 och 2	Rapport	Adress	Datasiffra 1 och 2
Öppning "Från"	0320		System FEL åter	0335		A knapp brand	0256	
Stängning "Till"	0321		Sändartest sys.fel	0336		A knapp återställ	0257	
Öppning hot	0322		Tillkopplingfel	0337		B knapp Assistans	0273	
Delvis "Till"	0323		Larm inom 5 min	0338		C knapp Nöd/Öf	0274	
Från efter larm	0324		Sektions test #81 start	0339				
Låg batteri spänn.	0325		Sektionstest avslutat	0340				
Batteri återställt	0326		Brandsek.test #91 start	0341				
AC FEL	0327		Brandsek.test avslutat	0342				
AC återställning	0328		Lågtemp.larm	0343				
Sändartest allt ok.	0329		Lågtemp.larm åter	0344				
Fjärrprog OK	0330		Smutsig rökkammare	0345				
Fjärrprog FEL	0331		Smutsig rökkam. åter	0346				
MAP prog. OK	0332		Map. sabotage	0377				
MAP prog. FEL	0333		Map. sabotage åter	0378				
System FEL	0334		A - larmsrapport	3706				

**Programmering av ton/puls teletest sidan 42 ,
format sidan 43, hur många signaler central
skall svara på när man ringer till den på sidan
44 i installations manualen.**

Adress: 0528 till 0531

Funktion	Adress	Datasiffr 1 och 2
ton/puls teletest	0528	
Format tel. 1	0529	
Format tel. 2	0530	
svara på ringning	0531	

**Programmering av telefonnummer
Sidan 55 i installationsmanualen
Adress: 4028 till 4048**

Funktion	Adress	Datasiffr 1 till 20
Telefonnr. 1	4028	
Telefonnr. 2	4038	
Telefonnr. 3 endast WDSRP fjärr tele.nr.	4048	

Programmering av kundnummer

Sidan 41 i installationsmanualen Adress: 3709 - 3724 siffra 1&2 och adress: 0496 - 0526 siffra 3 - 6.

område	Adress kundnummer	Datasiffra 1 och 2		område	Adress kundnummer	Datasiffra 1 och 2		Datasiffra 3 och 4	
Primär omr 1	3709			Primär omr 1	0496				
Sekundär omr 1	3710			Sekundär omr 1	0498				
Primär omr 2	3711			Primär omr 2	0500				
Sekundär omr 2	3712			Sekundär omr 2	0502				
Primär omr 3	3713			Primär omr 3	0504				
Sekundär omr 3	3714			Sekundär omr 3	0506				
Primär omr 4	3715			Primär omr 4	0508				
Sekundär omr 4	3716			Sekundär omr 4	0510				
Primär omr 5	3717			Primär omr 5	0512				
Sekundär omr 5	3718			Sekundär omr 5	0514				
Primär omr 6	3719			Primär omr 6	0516				
Sekundär omr 6	3720			Sekundär omr 6	0518				
Primär omr 7	3721			Primär omr 7	0520				
Sekundär omr 7	3722			Sekundär omr 7	0522				
Primär omr 8	3723			Primär omr 8	0524				
Sekundär omr 8	3724			Sekundär omr 8	0526				

**Programmering av manöverenheter.
sidan 28-29**

Adress:0173 till 0215

**Programmering av reläer (DS7488)
sidan 46 - 47 i installationsmanualen
Adress:1456 till 1471**

**Programmering av reläer (DS7488)
Områdestillhörighet
sid. 48 i installationsmanualen.**

Funktion	Adress	Datasiffra 1 och 2		Relä nr:	Adress nr:	Datasiffra 1 och 2	Funktion i klartext	Relä nr:	Adress nr:	Datasiffra 1 och 2
MAP 1/MAP 2	0173									
MAP 3/MAP 4	0174									
MAP 5/MAP 6	0175			1	1456			1,2	3725	
MAP 7/MAP 8	0176			2	1457					
MAP 9/MAP 10	0177			3	1458			3,4	3726	
MAP 11/MAP 12	0178			4	1459					
MAP 13/MAP 14	0179			5	1460					
MAP 15/disp.bel	0180			6	1461			5,6	3727	
OMR MAP 1/MAP 2	0208			7	1462					
OMR MAP 3/MAP 4	0209			8	1463			7,8	3728	
OMR MAP 5/MAP 6	0210			9	1464					
OMR MAP 7/MAP 8	0211			10	1465			9,10	3729	
OMR MAP 9/MAP 10	0212			11	1466					
OMR MAP 11/MAP 12	0213			12	1467			11,12	3730	
OMR MAP 13/MAP 14	0214			13	1468					
OMR MAP 15	0215			14	1469			13,14	3731	
				15	1470					
				16	1471			15,16	3732	

Programmering av utgångstyper (DS7488)
sidan 49 - 50 i installationsmanualen
Adress: 1472 till 1516

Programmering av utgångstyper (DS7488)
Områdestillhörighet
sidan 51 i installationsmanualen
Adress: 3733 till 3740

TYP nr:	Adress för utgångstyp	Datasiffra 1 och 2	Adress för Följa sektion 1	Datasiffra 1 och 2	Adress för Följa sektion 2	Datasiffra 1 och 2	TYP nr:	Adress nr:	Datasiffra 1 och 2
1	1472		1473		1474		1,2	3733	
2	1475		1476		1477				
3	1478		1479		1480		3,4	3734	
4	1481		1482		1483				
5	1484		1485		1486		5,6	3735	
6	1487		1488		1489				
7	1490		1491		1492		7,8	3736	
8	1493		1494		1495				
9	1496		1497		1498		9,10	3737	
10	1499		1500		1501				
11	1502		1503		1504		11,12	3738	
12	1505		1506		1507				
13	1508		1509		1510		13,14	3739	
14	1511		1512		1513				
15	1514		1515		1516		15	3740	

Kund SIA Kodstam

Kund nr.	Händelse kod	Data fält	Förklaring	Åtgärd hos larmmotagare
	AR		Ac åter	
	AT		Ac fel	
	BA	Sektions nr.	Inbrottslarm B	
	BB	Sektions nr.	Fbk.inbrott	
	BJ	Sektions nr.	Sab inbrott åter	
	BR	Sektions nr.	Inbrottslarm åter	
	BT	Sektions nr.	Sab inbrott	
	BU	Sektions nr.	Fbk.inbrott åter	
	BV	Sektions nr.	Inbrottslarm A	
	CG	Anv.nr.	Delvis tillkopplat	
	CL	Anv.nr.	Tillkopplat	
	CR		Larm inom 5 min efter tillkoppling	
	EE		Utgångsfel sek.ej hel efter utgångsför.	
	ER		C-app.fel åter	
	ET		C-app.fel (systemfel)	
	EX		Map.sabotage	
	FA	000	Brandvarningslarm (map.)	
	FA	Sektions nr.	Brandvarningslarm	
	FB	Sektions nr.	Fbk 24 timmars sek.	
	FI		Test brandvarning	
	FJ	Sektions nr.	Brandvarningsfel åter	
	FK		Test brandvarning avslutat	
	FR	000	Brandvarningslarm åter (map.)	
	FR	Sektions nr.	Brandvarningslarm åter	
	FT	Sektions nr.	Brandvarningsfel	
	FU	Sektions nr.	Fbk.24 timmars sek.åter	
	HA	000	Frånkoppling under hot	
	MC	Sektions nr.	Smutsig brandvarningsdetektor	
	MF	Sektions nr.	Lågtemp.larm	
	MO	Sektions nr.	Smutsig brandvarningsdetektor åter	
	MR	Sektions nr.	Lågtemp.larm åter	
	OP	Anv.nr.	Frånkoppling	
	OR	Anv.nr.	Första frånkoppling efter larm	
	PA	000	Överfallslarm (map.)	
	PA	Sektions nr.	Överfallslarm	
	PR	Sektions nr.	Överfallslarm åter	
	QA	000	Assistanslarm (map.)	
	QA	Sektions nr.	Assistanslarm	
	QR	Sektions nr.	Assistanslarm åter	
	RP		Auto uppringartest	
	RS		Fjärrprogramering ok.	
	RU		Fjärrprogramering misslyckad.	
	RX		Manuell uppringningstest	
	TA	Sektions nr.	Sabotagelarmsektion	
	TE		Sektions test avslutat	
	TR	Sektions nr.	Sabotagelarmsektion åter	
	TS		Sektions test	
	UA	Sektions nr.	Ospecifierat sektionslarm	
	UJ	Sektions nr.	Ospecifierat sektionsab.åter	
	UJ		Jordfel åter	

Händelse	Data	Förklaring	Åtgärd hos larmmotagare
UR		Ospecificerat sektionslarm åter	
UT	Sektions nr.	Ospecificerat sektionssab.	
UT		Jordfel	
VR		Skrivarkorts fel åter	
VT		Skrivarkorts fel	
YC		Uppringarfel	
YF		Map.programmeringsfel	
YG		Map.programmering ok	
YK		Uppringarfel åter	
YP		Aux.spänningsfel	
YP	Sektions nr.	Ext.strömförsörjningsfel	
YQ		Aux.spänningsfel åter	
YQ	Sektions nr.	Ext.strömförsörjningsfel åter	
YR		Lågspänningslarm batteri åter	
YT		Lågspänningslarm batteri	
YX	Sektions nr.	Tillkalla service	

Variablel SIA-rapporter används om ett sektionslarm skall rapportera annat än inbrott eller brand. Normalt aktiveras rapporten genom att trycka 1 0 i adressen för rapporten ,om andrasiffran (0:an) byts ut mot något av följande så ändras rapporten. Tex.om sektionstyp 1(i Ds 7400) är överfall, skall rapport adr: 0258 vara 1 1 .

14

Variablel SIA koder

Sifra 2	Händelse kod	Förklaring	Åtgärd hos larmmotagare
1	PA	Överfallslarm	
2	PR	Överfallslarm åter	
3	QA	Assistanslarm	
4	QR	Assistanslarm åter	
5	TA	Sabotagelarmsektion	
6	TR	Sabotagelarmsektion åter	
7	UA	Ospecificerat sektionslarm	
8	UR	Ospecificerat sektionslarm åter	
9	UT	Ospecificerat sektionssab.	
*0	UJ	Ospecificerat sektionssab.åter	
*1	YP	Ext.strömförsörjningsfel	
*2	YQ	Ext.strömförsörjningsfel åter	
*3	YX	Tillkalla service	