

SNABBGUIDE FÖR PROGRAMMERING AV DS7080

Förklaringar:

Där fälten för datasiffror är skuggade måste programmering ske.

Där fälten är svarta skall ej programmering göras.

Fabrikslevererade värden för dessa koder är:

Programmeringskod: 9876

Masterkod: 1234

Funktion	Address	Datasiffror 1 till 4
Programmeringskod	239	
Masterkod	241	

SEKTIONER ADDRESS: 000 - 007
Sida xx i insatallationsmanualen

KARAKTÄRER / RAPPORTER FÖR SEKTIONSLARM OCH SABOTAGE:
Sidan 39-45 i installationsmanualen

Sektion nr:	Adress nr:	Datasiffr 1 och 2	Adress för karakitär/Rapport	Datasiffr 1 och 2	Adress för Återställn/Rapport	Datasiffr 1 och 2	Adress för Sabotage/Rapport	Datasiffr 1 och 2
1	000		176		186		194	
2	001		177		187		195	
3	002		178		188		196	
4	003		179		189		197	
5	004		180		190		198	
6	005		181		191		199	
7	006		182		192		200	
8	007		183		193		201	

Programmering av Rapporter
sidan 39-45 i installationsmanualen
Adress: 210-230, 184-185 och 293

Rapport	Adress	Datasiffr 1 och 2	Rapport	Adress	Datasiffr 1 och 2
öppning	210		system FEL åter	226	
stängning	211		aktiveringsfel	227	
öppning hot	212		larm inom 5 min	228	
omr.stängning	213		system test #81	229	
återställn. eft.larm	214		system test åter	230	
låg batteri spänn.	215		A knapp brand	174	
batteri återställ	216		A knapp återställ	175	
AC FEL	217		B knapp	184	
AC återställning	218		C knapp	185	
sändartest	219		A larm	293	
Manuell test	220				
Fjärrprog OK	221				
Fjärrprog FEL	222				
MAP prog. OK	223				
MAP prog. FEL	224				
system FEL	225				

Programmering av ton/puls, sändarformat och hur många signaler central skall svara på när man ringar till den sidan 34,47 i installationsmanualen. Adress: 162,237-238,

Funktion	Adress	Datasiffror 1 och 2
ton/puls	162	
Format tel. 1	237	
Format tel. 2	238	
svara på ringning	163	

Programmering av telefonnummer
Sidans 54 i installationsmanualen
Adress: 296,306,316

Funktion	Adress	Datasiffror 1 till 20
Telefonnr. 1	296	
Telefonnr. 2	306	
Telefonnr. 3	316	

Programmering av kundnummer
Sidans 46 i installationsmanualen Adress: 291,292,233,235

	Adress kundnummer	Datasiffror 1 och 2	Primär nr	Adress kundnummer	Datasiffror 1 och 2	Datasiffror 3 och 4
Primär nr	291			233		
Sekundär nr	292		Sekundär nr	235		

Programmering av system funktioner
 Adress: 008-011,156-169,284-288,290

Funktion	Adress	Datasiffr 1 och 2	Funktion	Adress	Datasiffr 1 och 2
Generell prog.	010		Ingångsfördröj 2	165	
Sirenutgång	008-1		Utgångsfördröj	166	
Utgång P01	008-2		Sirentid brand	167	
Utgång P02	009		Sirentid inbrott	168	
MAP 1,2,3,4	011		Fördröjd AC rapport	290	
A och B knapp	156		Tillslagsvarning	169-2	
C knapp	157		Sändartest tid timmar	284	
# 4 aktivering 1-8	158		Sändartest tid minuter	285	
Nödaktivering	179		Ring fjärr tid timmar	286	
Öppning/stängning	159		Ring fjärr tid minuter	287	
Primär/sekundär	160		Sändartest/Fjärr dag	288	
Primär/sekundär	161		Släckt MAP	294	
Ingångsfördröj 1	164				

PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER 1: ADRESS (296)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER 2: ADRESS (306)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER 3 (FJÄRRPROG): ADRESS (316)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**TRYCK IN SIFFRORNA I TELEFONNUMMERPROGRAMMERINGEN PRECIS
SOM DET HADE VARIT EN TELEFON.**

OBS !

- *3 Ger tre sekunders fördröjning ex. vid växel där man behöver vänta på kopplingston efter 0.
- *4 Uppringaren väntar på kopplingston innan den startar uppringningen.
(Används alltid)
- *5 Tryck *5 i första siffran för att radera ett telefonnummer.