

SNABBGUIDE FÖR PROGRAMMERING AV DS7400 *xivZ**

Förklaringar:

Där fälten för datasiffror är skuggade måste programmering ske.

Där fälten är svarta skall ej programmering göras.

Fabrikslevererade värden för dessa koder är:

Programmeringskod: 9876

Masterkod: 1234

Funktion	Adress	Datasiffror 1 till 4
Programmeringskod	0532	
Masterkod	0534	

SEKTIONSTYPER ADRESS: 0001 - 0015
Sida 28 i installationsmanualen

KARAKTÄRER / RAPPORTER FÖR SEKTIONSLARM OCH SABOTAGE:
Sidan 42 - 47 i installationsmanualen

Sektions typ nr:	Adress nr:	Datasiffr 1 och 2	Funktion i klartext	Adress för karakter/Rapport	Datasiffr 1 och 2	Adress för Återställn/Rapport	Datasiffr 1 och 2	Adress för Sabotage/Rapport	Datasiffr 1 och 2
1	0001			0258		0275		0290	
2	0002			0259		0276		0291	
3	0003			0260		0277		0292	
4	0004			0261		0278		0293	
5	0005			0262		0279		0294	
6	0006			0263		0280		0295	
7	0007			0264		0281		0296	
8	0008			0265		0282		0297	
9	0009			0266		0283		0298	
10	0010			0267		0284		0299	
11	0011			0268		0285		0300	
12	0012			0269		0286		0301	
13	0013			0270		0287		0302	
14	0014			0271		0288		0303	
15	0015			0272		0289		0304	

Programmering av sektioner
Sidan 30 i installationsmanualen
Adress: 0018 till 0081

Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2
1	0018		17	0034		33	0050		49	0066	
2	0019		18	0035		34	0051		50	0067	
3	0020		19	0036		35	0052		51	0068	
4	0021		20	0037		36	0053		52	0069	
5	0022		21	0038		37	0054		53	0070	
6	0023		22	0039		38	0055		54	0071	
7	0024		23	0040		39	0056		55	0072	
8	0025		24	0041		40	0057		56	0073	
9	0026		25	0042		41	0058		57	0074	
10	0027		26	0043		42	0059		58	0075	
11	0028		27	0044		43	0060		59	0076	
12	0029		28	0045		44	0061		60	0077	
13	0030		29	0046		45	0062		61	0078	
14	0031		30	0047		46	0063		62	0079	
15	0032		31	0048		47	0064		63	0080	
16	0033		32	0049		48	0065		64	0081	

Programmering av sektioner
Sidan 30 i installationsmanualen
Adress: 0082 till 0145

Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2	Sektion nr:	Adress för sektioner	Datasiffror 1 och 2
65	0082		81	0098		97	0114		113	0130				
66	0083		82	0099		98	0115		114	0131				
67	0084		83	0100		99	0116		115	0132				
68	0085		84	0101		100	0117		116	0133				
69	0086		85	0102		101	0118		117	0134				
70	0087		86	0103		102	0119		118	0135				
71	0088		87	0104		103	0120		119	0136				
72	0089		88	0105		104	0121		120	0137				
73	0090		89	0106		105	0122		121	0138				
74	0091		90	0107		106	0123		122	0139				
75	0092		91	0108		107	0124		123	0140				
76	0093		92	0109		108	0125		124	0141				
77	0094		93	0110		109	0126		125	0142				
78	0095		94	0111		110	0127		126	0143				
79	0096		95	0112		111	0128		127	0144				
80	0097		96	0113		112	0129		128	0145				

Programmering av Rapporter
sidan 47 - 49 i installationsmanualen
Adress: 0320-0340, 0256-0257, 0273-0274 och 3706

Rapport	Adress	Datasiffr 1 och 2	Rapport	Adress	Datasiffr 1 och 2
öppning	0320		system FEL åter	0335	
stängning	0321		system från ok	0336	
öppning hot	0322		aktiveringsfel	0337	
omr.stängning	0323		larm inom 5 min	0338	
återställn. eft.larm	0324		system test #81	0339	
låg batteri spänn.	0325		system test åter	0340	
batteri återställ	0326		A knapp brand	0256	
AC FEL	0327		A knapp återställ	0257	
AC återställning	0328		B knapp	0273	
sändartest	0329		C knapp	0274	
Fjärrprog OK	0330		A larm	3706	
Fjärrprog FEL	0331				
MAP prog. OK	0332				
MAP prog. FEL	0333				
system FEL	0334				

Programmering av ton/puls, sändarformat och hur många signaler central skall svara på när man ringer till den sidan 51 - 53 i installationsmanualen. Adress: 0528 till 0531

Funktion	Adress	Datasiffr 1 och 2
ton/puls	0528	
Format tel. 1	0529	
Format tel. 2	0530	
svara på ringning	0531	

Programmering av telefonnummen
Sidan 62 i installationsmanualen
Adress: 4028 till 4048

Funktion	Adress	Datasiffr 1 till 20
Telefonnr. 1	4028	
Telefonnr. 2	4038	
Telefonnr. 3	4048	

Programmering av kundnummer
Sidan 50 i installationsmanualen Adress: 0504 - 0518 och 0520 - 0526

område	Adress kundnummer	Datasiffr 1 och 2	Datasiffr 3 och 4	område	Adress kundnummer	Datasiffr 1 och 2	Datasiffr 3 och 4
Primär omr 1	0504			Primär omr 1	0520		
Sekundär omr 1	0506			Sekundär omr 1	0520		
Primär omr 2	0508			Primär omr 2	0522		
Sekundär omr 2	0510			Sekundär omr 2	0522		
Primär omr 3	0512			Primär omr 3	0524		
Sekundär omr 3	0514			Sekundär omr 3	0524		
Primär omr 4	0516			Primär omr 4	0526		
Sekundär omr 4	0518			Sekundär omr 4	0526		

Programmering av system funktioner

Adress: 0000 (sid 27), 0146-0148 (sid 41), 0165(sid 32), 0177-0185, 0187, 0189-0193, 0195-0203, 1521-1525 och 3707

Funktion	Adress	Datasiffr 1 och 2	Funktion	Adress	Datasiffr 1 och 2
Generell prog.	0000		Ingångsfördröj 2	0192	
Sirenutgång	0146		Utgångsfördröj	0193	
Utgång P01	0147		Sirentid brand	0195	
Utgång P02	0148		Sirentid inbrott	0196	
Områdesprog.	0165		Fördröjd AC rapport	0197	
MAP 1/MAP 2	0177		Generellkod omr 1 och 2	0198	
MAP 3/MAP 4	0178		Generellkod omr 3 och 4	0199	
MAP 5/MAP 6	0179		Tillslagsvarning omr 1 och 2	0200	
MAP 7/MAP 8	0180		Tillslagsvarning omr 3 och 4	0201	
A och B knapp	0181				
C knapp	0182		DS7412	0206	
# 4 aktivering 1-8	0183		DS7412	0207	
# 4 aktivering 9-15	0184		Sändartest tid timmar	1521	
Nödaktivering	0185		Sändartest tid minuter	1522	
Öppning/stängning	0187		Ring fjärr tid timmar	1523	
Primär/sekundär	0189		Ring fjärr tid minuter	1524	
Primär/sekundär	0190		Sändartest/Fjärr dag	1525	
Ingångsfördröj 1	0191		Släckt MAP /Till/ från	3707	

